Operation Manual Mode d'emploi

High power CD player with FM/AM tuner Lecteur CD de grande puissance avec syntoniseur FM/AM

DEH-2700



Contents

Thank you for buying this Pioneer product.

Please read through these operating instructions so you will know how to operate your model properly. After you have finished reading the instructions, keep this manual in a safe place for future reference.

Before You Start

Information to User 4

For Canadian model 4

About this unit 4

After-sales service for Pioneer products 4

Product registration 5

Protecting your unit from theft 5

- Removing the front panel 5
- Attaching the front panel 5

12 What's What

Head unit 6

13 Power ON/OFF

Turning the unit on and selecting a source **7**Turning the unit off **7**

1 Tuner

Listening to the radio **8**Storing and recalling broadcast frequencies **8**Tuning in strong signals **8**Storing the strongest broadcast frequencies **9**

15 Built-in CD Player

Playing a CD 10
Playing tracks in a random order 10
Repeating play 10
Pausing CD playback 10

100 Audio Adjustments

Introduction of audio adjustments 11
Using balance adjustment 11
Using the equalizer 11

- Recalling equalizer curves 11
- Adjusting equalizer curves 12
- Fine-adjusting equalizer curve 12

Adjusting loudness 12
Front image enhancer (F.I.E.) 13
Adjusting source levels 13

O Other Functions

Setting the clock 14

- Turning the clock display on or off 14

Additional Information

Understanding built-in CD player error messages 15 CD player and care 15

CD-R/CD-RW discs 15
Specifications 17





Dear Customer:

Selecting fine audio equipment such as the unit you've just purchased is only the start of your musical enjoyment. Now it's time to consider how you can maximize the fun and excitement your equipment offers. This manufacturer and the Electronic Industries Association's Consumer Electronics Group want you to get the most out of your equipment by playing it at a safe level. One that lets the sound come through loud and clear without annoying blaring or distortion—and, most importantly, without affecting your sensitive hearing.

Sound can be deceiving. Over time your hearing "comfort level" adapts to higher volumes of sound. So what sounds "normal" can actually be loud and harmful to your hearing. Guard against this by setting your equipment at a safe level BEFORE your hearing adapts.

To establish a safe level:

- Start your volume control at a low setting.
- Slowly increase the sound until you can hear it comfortably and clearly, and without distortion.

Once you have established a comfortable sound level:

Information courtesy of the Deafness Research Foundation.

• Set the dial and leave it there.

Example

Taking a minute to do this now will help to prevent hearing damage or loss in the future. After all, we want you listening for a lifetime.

We Want You Listening For A Lifetime

Used wisely, your new sound equipment will provide a lifetime of fun and enjoyment. Since hearing damage from loud noise is often undetectable until it is too late, this manufacturer and the Electronic Industries Association's Consumer Electronics Group recommend you avoid prolonged exposure to excessive noise. This list of sound levels is included for your protection.

Decibel Level

30	Quiet library, soft whispers
40	Living room, refrigerator, bedroom away from traffic
50	Light traffic, normal conversation, quiet office
60	Air conditioner at 20 feet, sewing machine
70	Vacuum cleaner, hair dryer, noisy restaurant
80	Average city traffic, garbage disposals, alarm clock at two feet
THE FO	OLLOWING NOISES CAN BE DANGEROUS UNDER CONSTANT EXPOSURE
90	Subway, motorcycle, truck traffic, lawn mower
100	Garbage truck, chain saw, pneumatic drill
120	Rock band concert in front of speakers, thunderclap
140	Gunshot blast, jet plane
180	Rocket launching pad





Before You Start

Information to User

Alteration or modifications carried out without appropriate authorization may invalidate the user's right to operate the equipment.

For Canadian model

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

About this unit

The tuner frequencies on this unit are allocated for use in North America. Use in other areas may result in poor reception.



WARNING:

Handling the cord on this product or cords associated with accessories sold with the product will expose you to lead, a chemical known to the State of California and other governmental entities to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. **Wash hands after handling**.

CAUTION:

USE OF CONTROL OR ADJUSTMENT OR PERFORMANCE OF PROCEDURES OTHER THAN THOSE SPECIFIED HEREIN MAY RESULT IN HAZARDOUS RADIATION EXPOSURE.

CAUTION:

THE USE OF OPTICAL INSTRUMENTS WITH THIS PRODUCT WILL INCREASE EYE HAZARD.

$\mathbf{\Lambda}_{\mathsf{c}}$

CAUTION

- Do not allow this unit to come into contact with liquids. Electrical shock could result.
 Also, this unit damage, smoke, and overheat could result from contact with liquids.
- Keep this manual handy as a reference for operating procedures and precautions.
- Always keep the volume low enough so that you can hear sounds from outside the vehicle.
- · Protect this unit from moisture.
- If the battery is disconnected or discharged, the preset memory will be erased and must be reprogrammed.



Important (Serial number)

The serial number is located on the top of this unit. For your own security and convenience, be sure to record this number on the enclosed warranty card.

After-sales service for Pioneer products

Please contact the dealer or distributor from where you purchased this unit for after-sales service (including warranty conditions) or any other information. In case the necessary information is not available, please contact the companies listed below:

Please do not ship your unit to the companies at the addresses listed below for repair without advance contact.

Before You Start

U.S.A.

Pioneer Electronics (USA) Inc. CUSTOMER SUPPORT DIVISION P.O. Box 1760 Long Beach, CA 90801-1760 800-421-1404

CANADA

Pioneer Electronics of Canada, Inc. CUSTOMER SATISFACTION DEPARTMENT 300 Allstate Parkway Markham, Ontario L3R OP2 1-877-283-5901

For warranty information please see the Limited Warranty sheet included with this unit.

Product registration

Visit us at the following site:



- 1 Register your product. We will keep the details of your purchase on file to help you refer to this information in the event of an insurance claim such as loss or theft.
- 2 Receive updates on the latest products and technologies.
- 3 Download owner's manuals, order product catalogues, research new products, and much more.

Protecting your unit from theft

The front panel can be detached from the head unit to discourage theft.

[Important

- Never use force or grip the display and the buttons too tightly when removing or attaching.
- Avoid subjecting the front panel to excessive shocks.
- Keep the front panel out of direct sunlight and high temperatures.

Removing the front panel

1 Press DETACH to release the front panel.

Press **DETACH** and the right side of the panel is released from the head unit.


2 Grab the front panel and remove.

Grab the right side of the front panel and pull away to the left. The front panel will be detached from the head unit.



Attaching the front panel

- 1 Place the front panel flat against the head unit.
- 2 Press the front panel into the face of the head unit until it is firmly seated.



Head unit

1 CLOCK button

Press to change to the clock display.

2 Disc loading slot

Insert a disc to play.

③ EJECT button

Press to eject a CD from your built-in CD player.

(4) AUDIO button

Press to select various sound quality controls.

5 PAUSE button

Press to turn pause on or off.

⑥ ▲/▼/◄/▶ buttons

Press to do manual seek tuning, fast forward, reverse and track search controls. Also used for controlling functions.

7 LOUDNESS button

Press to turn loudness on or off.

® DETACH button

Press to remove the front panel from the head unit.

BAND button

Press to select among three FM bands and one AM band and to cancel the control mode of functions.

10 LOCAL/BSM button

Press to turn local function on or off. Press and hold to turn BSM function on or off.

1 1–6 buttons

Press for preset tuning.

12 SOURCE button

This unit is turned on by selecting a source. Press to cycle through all the available sources.

13 VOLUME

Rotate it to increase or decrease the volume.

(14) EQ button

Press to select various equalizer curves.

Turning the unit on and selecting a source

You can select a source you want to listen to. To switch to the built-in CD player, load a disc in the unit (refer to page 10).

Press SOURCE to select a source.

Press **SOURCE** repeatedly to switch between the following sources:

Built-in CD player—Tuner

When you select a source the unit is turned on.




- When no disc has been set in the unit, the source will not switch to the built-in CD player.
- When this unit's blue/white lead is connected to the vehicle's auto-antenna relay control terminal, the vehicle's antenna extends when this unit's source is turned on. To retract the antenna, turn the source off.

Turning the unit off

• Press SOURCE and hold until the unit turns off. •

Tuner

Listening to the radio



1 Band indicator

Shows which band the radio is tuned to, AM or FM.

② Frequency indicator

Shows to which frequency the tuner is tuned.

3 LOC indicator

Shows when local seek tuning is on.

4 Stereo (3) indicator

Shows that the frequency selected is being broadcast in stereo.

⑤ Preset number indicator

Shows which preset has been selected.

- 1 Press SOURCE to select the tuner.
- 2 Use VOLUME to adjust the sound level.
- 3 Press BAND to select a band.

Press **BAND** until the desired band is displayed, **F1**, **F2**, **F3** for FM or **AM**.

- 4 To perform manual tuning, briefly press

 ✓ or ▶.

The tuner will scan the frequencies until a broadcast strong enough for good reception is found.

■ You can cancel seek tuning by briefly pressing either ◀ or ▶.

• If you press and hold ◀ or ▶ you can skip stations. Seek tuning starts as soon as you release the button.

Storing and recalling broadcast frequencies

If you press any of the preset tuning buttons **1–6** you can easily store up to six broadcast frequencies for later recall with the touch of a button.

 When you find a frequency that you want to store in memory press one of preset tuning buttons 1–6 and hold until the preset number stops flashing.

The number you have pressed will flash in the preset number indicator and then remain lit. The selected radio station frequency has been stored in memory.

The next time you press the same preset tuning button the radio station frequency is recalled from memory.



- Up to 18 FM stations, six for each of the three FM bands, and six AM stations can be stored in memory.
- You can also use ▲ and ▼ to recall radio station frequencies assigned to preset tuning buttons 1-6.

Tuning in strong signals

Local seek tuning lets you tune in only those radio stations with sufficiently strong signals for good reception.

• Press LOCAL/BSM repeatedly to turn local seek tuning on or off.

When local seek tuning is on, **LOC** appears in the display.

Storing the strongest broadcast frequencies

BSM (best stations memory) lets you automatically store the six strongest broadcast frequencies under preset tuning buttons **1–6** and once stored there you can tune in to those frequencies with the touch of a button.


- Storing broadcast frequencies with BSM may replace broadcast frequencies you have saved using buttons 1–6.
- Press LOCAL/BSM and hold until the BSM turns on.

BSM begins to flash. While **BSM** is flashing the six strongest broadcast frequencies will be stored under preset tuning buttons **1–6** in the order of their signal strength. When finished, **BSM** stops flashing.

■ To cancel the storage process, press **LOCAL/BSM**. ■

Built-in CD Player

Playing a CD



1 RPT indicator

Shows when repeat play is turned on.

2 Track number indicator

Shows the track currently playing.

③ Play time indicator

Shows the elapsed playing time of the current track.

1 Insert a CD into the CD loading slot.

Playback will automatically start.

- Be sure to turn up the label side of a disc.
- After a CD has been inserted, press SOURCE to select the built-in CD player.
- You can eject a CD by pressing **EJECT**.
- 2 Use VOLUME to adjust the sound level.
- 3 To perform fast forward or reverse, press and hold ◀ or ▶.
- 4 To skip back or forward to another track, press ◀ or ▶.

Pressing ► skips to the start of the next track.

Pressing ◄ once skips to the start of the current track. Pressing again will skip to the previous track.



- The built-in CD player plays one, standard, 12cm or 8-cm (single) CD at a time. Do not use an adapter when playing 8-cm CDs.
- Do not insert anything other than a CD into the CD loading slot.

If an error message such as ERROR-11 is displayed, refer to Understanding built-in CD player error messages on page 15.

Playing tracks in a random order

Random play lets you play back tracks on the CD in a random order.

 Press 4 repeatedly to turn random play on or off.

When random play is on, \mathbf{RDM} appears in the display. \blacksquare

Repeating play

Repeat play lets you hear the same track over again.

 Press 5 repeatedly to turn repeat play on or off.

When repeat play is on, **RPT** appears in the display.

■ If you perform track search or fast forward/reverse, repeat play is automatically cancelled. ■

Pausing CD playback


Pause lets you temporarily stop playback of the CD.

 Press PAUSE repeatedly to turn pause on or off.

When pause is on, **PAUSE** appears in the display. \blacksquare

Audio Adjustments

Introduction of audio adiustments



1 CUSTOM indicator

Shows when custom equalizer curve is currently selected.

2 Audio display

Shows the audio adjustments status.

③ FIE indicator

Shows when the front image enhancer is turned on.

(4) LOUD indicator

Appears in the display when loudness is turned on.

Press AUDIO to display the audio function names.

Press **AUDIO** repeatedly to switch between the following audio functions:

FAD (balance adjustment)—**EQ** (equalizer) -LOUD (loudness)-FIE (front image enhancer)—**SLA** (source level adjustment)

- When selecting the FM tuner as the source, you cannot switch to SLA.
- If you do not operate the audio function within about 30 seconds, the display is automatically returned to the source display.
- To return to the display of each source, press BAND.

Using balance adjustment

You can select a fader/balance setting that provides an ideal listening environment in all occupied seats.

Press AUDIO to select FAD.

 If the balance setting has been previously adjusted. BAL will be displayed.

Press ▲ or ▼ to adjust front/rear speaker balance.

FAD F15 - FAD R15 is displayed as the front/ rear speaker balance moves from front to rear.

■ **FAD 0** is the proper setting when only two speakers are used.

Press ◀ or ▶ to adjust left/right speaker halance.

BAL L9 - BAL R9 is displayed as the left/right speaker balance moves from left to right. 🔳

Using the equalizer

The equalizer lets you adjust the equalization to match car interior acoustic characteristics. as desired.

Recalling equalizer curves

There are six stored equalizer curves which you can easily recall at any time. Here is a list of the equalizer curves:

Display	Equalizer curve
SPR-BASS	Super bass
POWERFUL	Powerful
NATURAL	Natural
VOCAL	Vocal
CUSTOM	Custom
EQ FLAT	Flat

Audio Adjustments

- **CUSTOM** is an adjusted equalizer curve that you create.
- When EQ FLAT is selected no supplement or correction is made to the sound. This is useful to check the effect of the equalizer curves by switching alternatively between EQ FLAT and a set equalizer curve.

Press EQ to select the equalizer.

Press **EQ** repeatedly to switch between the following equalizers:

SPR-BASS—POWERFUL—NATURAL—VOCAL—CUSTOM—EQ FLAT

Adjusting equalizer curves

You can adjust the currently selected equalizer curve setting as desired. Adjusted equalizer curve settings are memorized in **CUSTOM**.


- If you make adjustments when a curve other than **CUSTOM** is selected, the newly adjusted curve will replace the previous curve. Then a new curve with **CUSTOM** appears on the display while selecting the equalizer curve.
- 1 Press AUDIO to select EQ.
- 2 Press ◀ or ▶ to select the equalizer band to adjust.

 $\textbf{EQ-L} \; (\text{low}) \textcolor{red}{\longleftarrow} \textbf{EQ-M} \; (\text{mid}) \textcolor{red}{\longleftarrow} \textbf{EQ-H} \; (\text{high})$

- 3 Press ▲ or ▼ to adjust the level of the equalizer band.
- **+6** − **-6** is displayed as the level is increased or decreased.
- You can then select another band and adjust the level.

Fine-adjusting equalizer curve

You can adjust the center frequency and the Q factor (curve characteristics) of each currently selected curve band (**EQ-L/EQ-M/EQ-H**).



- If you make adjustments when a curve other than CUSTOM is selected, the newly adjusted curve will replace the previous curve. Then a new curve with CUSTOM appears on the display while selecting the equalizer curve.
- 1 Press AUDIO and hold until frequency and the Q factor (e.g., F- 80 Q 1W) appears in the display.
- 2 Press AUDIO to select the desired band for adjustment.

Low-Mid-High

3 Press ✓ or ► to select the desired frequency.

Low: **40—80—100—160** (Hz) Mid: **200—500—1k—2k** (Hz) High: **3k—8k—10k—12k** (Hz)

4 Press ▲ or ▼ to select the desired Q factor.

2N—1N—1W—2W 🔳

Adjusting loudness

Loudness compensates for deficiencies in the low- and high-sound ranges at low volume.

1 Press AUDIO to select LOUD.

Audio Adjustments

2 Press ▲ to turn loudness on.

LOUD indicator is displayed.

- To turn loudness off, press ▼.
- You can also turn loudness on or off by pressing LOUDNESS.
- 3 Press ◀ or ▶ to select a desired level. LOW (low)—MID (mid)—HI (high) ■

Front image enhancer (F.I.E.)

The F.I.E. (Front Image Enhancer) function is a simple method of enhancing front imaging by cutting mid- and high-range frequency output from the rear speakers, limiting their output to low-range frequencies. You can select the frequency you want to cut.

Precaution

When the F.I.E. function is deactivated, the rear speakers output sound of all frequencies, not just bass sounds. Reduce the volume before disengaging F.I.E. to prevent a sudden increase in volume.

- Press AUDIO to select FIE.
- 2 Press ▲ to turn F.I.E. on.
- To turn F.I.E. off, press ▼.
- 3 Press ◀ or ➤ to select a desired frequency.

100—160—250 (Hz)

Notes

- After turning the F.I.E. function on, use the balance adjustment (refer to page 11) and adjust front and rear speaker volume levels until they are balanced.
- Turn the F.I.E. function off when using a 2speaker system.

Adjusting source levels

SLA (source level adjustment) lets you adjust the volume level of each source to prevent radical changes in volume when switching between sources.

- Settings are based on the FM tuner volume level, which remains unchanged.
- The AM tuner volume level can also be adjusted with source level adjustments.
- 1 Compare the FM tuner volume level with the level of the source you wish to adjust.
- 2 Press AUDIO to select SLA.
- 3 Press ▲ or ▼ to adjust the source volume.

SLA +4 − **SLA −4** is displayed as the source volume is increased or decreased. ■

Other Functions

Setting the clock

Use these instructions to set the clock.

- 1 Press SOURCE and hold until the unit turns off.
- 2 Press AUDIO and hold until clock appears in the display.
- 3 Press ◀ or ▶ to select the segment of the clock display you wish to set.

Pressing ◀ or ▶ will select one segment of the clock display:

Hour-Minute

As you select segments of the clock display the segment selected will blink.



4 Press ▲ or ▼ to set the clock.

Pressing ▲ will increase the selected hour or minute. Pressing ▼ will decrease the selected hour or minute.

- To cancel clock settings, press **BAND**.
- You can also cancel clock settings by holding down AUDIO until the unit turns off.

Turning the clock display on or off

You can turn the clock display on or off.

Press CLOCK to turn the clock display on or off.

Each press of **CLOCK** turns the clock display on or off.

■ The clock display disappears temporarily when you perform other operations, but the clock display appears again after 20 seconds. ■

Additional Information

Understanding built-in CD player error messages

When you contact your dealer or your nearest Pioneer Service Center, be sure to record the error message.

Message	Cause	Action
ERROR-11, 12, 17, 30	Dirty disc	Clean disc.
ERROR-11, 12, 17, 30	Scratched disc	Replace disc.
ERROR-10, 11, 12, 17, 30, A0	Electrical or mechanical	Turn the ignition ON and OFF, or switch to a differ- ent source, then back to the CD player.
ERROR-44	All tracks are skip tracks	Replace disc.



CD player and care

• Use only CDs that have the Compact Disc Digital Audio mark as show below.



• Use only normal, round CDs. If you insert irregular, non-round, shaped CDs they may iam in the CD player or not play properly.



- Check all CDs for cracks, scratches or warping before playing. CDs that have cracks, scratches or are warped may not play properly. Do not use such discs.
- Avoid touching the recorded (non-printed) surface when handling the disc.

- Store discs in their cases when not in use.
- Keep discs out of direct sunlight and do not expose the discs to high temperatures.
- Do not attach labels, write on or apply chemicals to the surface of the discs.
- To clean a CD, wipe the disc with a soft. cloth outward from the center.



- If the heater is used in cold weather, moisture may form on components inside the CD player. Condensation may cause the CD player to malfunction. If you think that condensation is a problem turn off the CD player for an hour or so to allow it to dry out and wipe any damp discs with a soft cloth to remove the moisture.
- Road shocks may interrupt CD playback.

CD-R/CD-RW discs

- When CD-R/CD-RW discs are used, playback is possible only for discs which have been finalized.
- It may not be possible to play back CD-R/ CD-RW discs recorded on a music CD recorder or a personal computer because of disc characteristics, scratches or dirt on the disc, or dirt, condensation, etc., on the lens of this unit.
- Playback of discs recorded on a personal computer may not be possible, depending on the application settings and the environment. Please record with the correct format. (For details, contact the manufacturer of the application.)

Additional Information

- Playback of CD-R/CD-RW discs may become impossible in case of direct exposure to sunlight, high temperatures, or the storage conditions in the vehicle.
- This unit conforms to the track skip function of the CD-R/CD-RW disc. The tracks containing the track skip information are skipped automatically.
- If you insert a CD-RW disc into this unit, time to playback will be longer than when you insert a conventional CD or CD-R disc.
- Read the precautions with CD-R/CD-RW discs before using them.

Additional Information

Specifications

General

General	
Power source 14.4 V DC (1 lowable)	0.8 – 15.1 V al-
Grounding system Negative type Max. current consumption	ре
10.0 A	
Dimensions (W \times H \times D):	
DIN	
Chassis178 \times 50 \times	157 mm
$(7 \times 2 \times 6-1)$	/8 in.)
Nose188 \times 58 \times	19 mm
$(7-3/8 \times 2-1)$	/4 × 3/4 in.)
D	
Chassis 178 × 50 ×	162 mm
$(7 \times 2 \times 6.3)$	3/8 in.)
Nose 170 × 48 ×	14 mm
$(6-3/4 \times 1-7)$	/8 × 1/2 in.)
Weight 1.3 kg (2.9 ll	os)

Audio

Continuous power output is 20 W per channel minimum into 4 ohms, both channels driven 50 to 15,000 Hz with no more than 5% THD.

Maximum power output 45 W × 4 Load impedance 4Ω (4 – 8Ω allowable) Preout max output level/output impedance2.2 V/1 kΩ

Equalizer (3-Band Parametric Equalizer)

Low

Loudness contour

alizer	(3-Band Parametri	c Equalizer):
Low		
	Frequency	40/80/100/160 Hz
	Q Factor	0.35/0.59/0.95/1.15 (+6 dB when boosted)
	Gain	±12dB
Mid		
	Frequency	200/500/1k/2k Hz
	Q Factor	0.35/0.59/0.95/1.15 (+6 dB when boosted)
	Gain	±12dB
High	١	
	Frequency	3.15k/8k/10k/12.5k Hz
	Q Factor	0.35/0.59/0.95/1.15 (+6 dB
		when boosted)
	Gain	±12dB

Low+3.5 dB (100 Hz), +3 dB (10 kHz) Mid+10 dB (100 Hz), +6.5 dB (10 kHz)

High	 +11 dB (100 Hz), +11 dB	ó
	(10 kHz)	
	(volume: -30 dB)	

CD player

System	. Compact disc audio syste
Usable discs	Compact disc
Signal format:	
Sampling frequency	.44.1 kHz
Number of quantization	n bits
	. 16; linear
Frequency characteristics	.5 – 20,000 Hz (±1 dB)
Signal-to-noise ratio	.94 dB (1 kHz) (IHF-A net-
	work)
Dynamic range	.92 dB (1 kHz)
Number of channels	.2 (stereo)

FM tuner

Frequency range	. 87.9 – 107.9 MHz
Usable sensitivity	.8 dBf (0.7 μ V/75 Ω , mono,
	S/N: 30 dB)
50 dB quieting sensitivity	. 10 dBf (0.9 μ V/75 Ω , mono)
Signal-to-noise ratio	. 75 dB (IHF-A network)
Distortion	.0.3 % (at 65 dBf, 1 kHz,
	stereo)
	0.1 % (at 65 dBf, 1 kHz,
	mono)
Frequency response	. 30 – 15,000 Hz (±3 dB)
Stereo separation	. 45 dB (at 65 dBf, 1 kHz)
Selectivity	.80 dB (±200 kHz)
Three-signal intermodulatio	n (desired signal level)
	.30 dBf (two undesired sig-
	nal level: 100 dBf)

AM tuner

Frequency range530 - 1,710 kHz (10 kHz)
Usable sensitivity 18 µV (S/N: 20 dE	3)
Signal-to-noise ratio	vork)



Specifications and the design are subject to possible modifications without notice due to improvements.

Table des matières

Nous vous remercions d'avoir acheté cet appareil Pioneer.

Nous vous prions de lire ces instructions d'utilisation afin que vous sachiez utiliser votre appareil correctement. Quand vous aurez fini la lecture de ces instructions, rangez ce mode d'emploi dans un endroit sûr pour référence ultérieure.

Avant de commencer

Pour le modèle canadien 20
Quelques mots sur cet appareil 20
Service après-vente des produits Pioneer 20
Enregistrement du produit 20
Protection de l'appareil contre le vol 21

- Détache de la face avant 21
- Pose de la face avant 21

Description de l'appareil

Appareil central 22

(B) Mise en service, mise hors service

Mise en service de l'appareil et sélection d'une source 23
Mise hors service de l'appareil 23

(14) Syntoniseur

Écoute de la radio 24

Mise en mémoire et rappel des fréquences des stations 24

Accord sur les signaux puissants 25

Mise en mémoire des fréquences des émetteurs les plus puissants 25

15 Lecteur de CD intégré

Écoute d'un CD 26 Écoute des plages musicales dans un ordre quelconque 26 Répétition de la lecture 26 Pause de la lecture d'un CD 26

06 Réglages sonores

Introduction aux réglages sonores 27
Réglage de l'équilibre sonore 27
Utilisation de l'égalisation 27
- Rappel d'une courbe d'égalisation 27

- Réglage des courbes d'égalisation 28
- Réglage fin de la courbe d'égalisation 28

Réglage de la correction physiologique 29
Optimiseur d'image sonore avant (F.I.E.) 29
Ajustement des niveaux des sources 30

1 Autres fonctions

Réglage de l'horloge 31

 Mise en service ou hors service de l'affichage de l'horloge 31

Informations complémentaires

Signification des messages d'erreur du lecteur de CD intégré 32
Soins à apporter au lecteur de CD 32
Disques CD-R et CD-RW 33
Caractéristiques techniques 34





Cher Client:

La sélection d'un équipement audio de qualité comme l'unité que vous venez d'acheter n'est que le début de votre plaisir musical. Maintenant, il est temps de penser à la manière de profiter au maximum des plaisirs que vous offre votre équipement. Ce fabricant et le Groupe "Consumer Electronics Group" de l'Association des Industries Electroniques veut que vous profitiez au maximum de votre équipement en l'utilisation à un niveau sûr. Un niveau qui permet au son d'être fort et clair, sans beuglement ennuyant ou distorsion — et, ce qui est plus important, sans affecter votre ouïe sensible.

Le son peut être décevant. Avec le temps, le "niveau de confort" de votre ouïe s'adapte aux volumes sonores plus élevés. Ainsi, les sons "normaux" peuvent en fait être forts et affecter votre ouïe. Protégezvous contre cela en réglant votre équipement à un niveau sûr AVANT l'adaptation de votre ouïe.

Pour établir un niveau sûr:

- Démarrer votre commande de volume à un réglage bas.
- Augmentez lentement le son jusqu'à ce que vous l'entendiez confortablement et clairement, sans distorsion.

Lorsque vous avez établi un niveau sonore confortable:

• Réglez le cadran et laissez-le tel quel.

Evennle

En prenant une minute pour faire cela, vous pourrez éviter des dommages ou des pertes de sensibilités d'écoute dans le futur. Après tout, nous voulons que vous écoutiez pendant toute votre vie.

Nous voulons que vous écoutiez pendant toute votre vie

Utilisé avec sagesse, votre nouvel équipement sonore sera une source de plaisir pendant toute votre vie. Comme les dommages de l'ouïe provenant d'un bruit fort ne sont souvent détectables que lorsqu'il est trop tard, ce fabricant et le Groupe "Consumer Electronics Group" de l'Association des Industries Electroniques vous recommandent d'éviter toute exposition prolongée à un bruit excessif. Cette liste de niveaux sonores est incluse pour votre protection.

Niveau de

Decibeis	Exemple
30	Bibliothèque tranquille, chuchotement
40	Salon, réfrigérateur, chambre à distance de la circulation
50	Circulation légère, conversation normale, bureau tranquille
60	Climatiseur à 20 pieds, machine à coudre
70	Aspirateur, sèche-cheveux, restaurant bruyant
80	Circulation movenne en ville, évacuateurs de déchets, réveils à deux pieds

LES BRUITS SUIVANTS PEUVENT ETRE DANGEREUX DANS LE CAS D'UNE EXPOSITION CONSTANTE

90	Métro, motocyclette, circulation de camion, tondeuse à gazon
100	Collecteurs de poubelle, scie à chaîne, perceuse pneumatique
120	Concert de groupe rock devant les haut-parleurs, coup de tonnerre
140	Coup de pistolet, avion à réaction
180	Aire de lancement d'une fusée

Ces informations ont été gracieusement fournies par la Fondation de la Recherche pour les Sourds.





Avant de commencer

Pour le modèle canadien

Cet appareil numérique de la classe B est conformé à la norme NMB-003 du Canada.

Quelques mots sur cet appareil

Les fréquences du syntoniseur de cet appareil sont attribuées pour une utilisation en Amérique du Nord. L'utilisation de l'appareil dans d'autres régions peut provoquer une réception de mauvaise qualité.



PRÉCAUTION

- Ne laissez pas cet appareil venir en contact avec de liquides. Cela pourrait provoquer une électrocution. Tous contact avec des liquides pourrait aussi provoquer des dommages, de la fumée et une surchauffe de l'appareil.
- Conservez ce mode d'emploi à portée de main afin de vous y référer pour les modes opératoires et les précautions.
- Maintenez toujours le niveau d'écoute à une valeur telle que vous puissiez entendre les sons provenant de l'extérieur du véhicule.
- Protégez l'appareil contre l'humidité.
- Si la batterie est débranchée, ou déchargée, le contenu de la mémoire sera effacé et une nouvelle programmation sera nécessaire.

Service après-vente des produits Pioneer

Veuillez contacter le revendeur ou le distributeur chez qui vous avez acheté cet appareil pour le service après-vente (y compris les conditions de garantie) ou pour toute autre information. Au cas où les informations nécessaires ne sont pas disponibles, veuillez contacter les sociétés indiquées ci-dessous: N'expédiez pas l'appareil pour réparation à l'une des adresses figurant ci-dessous sans avoir pris un contact préalable.

États-Unis.

Pioneer Electronics (USA) Inc. CUSTOMER SUPPORT DIVISION P.O. Box 1760 Long Beach, CA 90801-1760 800-421-1404

CANADA

Pioneer électroniques du Canada, Inc. Département de service aux consommateurs 300 Allstate Parkway Markham, Ontario L3R OP2 1-877-283-5901

Pour connaître les conditions de garantie, reportez-vous au document, Garantie limitée, qui accompagne cet appareil.

Enregistrement du produit

Rendez-nous visite sur le site suivant :



- 1 Enregistrez votre produit. Nous conserverons sur fichier les détails de votre achat pour vous permettre de vous reporter à ces informations en cas de déclaration à votre assurance pour perte ou vol.
- 2 Recevez les mises à jour sur les derniers produits et les plus récentes technologies.
- 3 Téléchargez les modes d'emploi, commandez les catalogues des produits, recherchez de nouveaux produits, et bien plus. ■

Protection de l'appareil contre le vol

Avant de commencer

La face avant peut être détachée de l'appareil central pour décourager les vols.

1mportant

- N'exercez aucune force excessive, ne saisissez pas l'afficheur ni les touches trop fort pour retirer ou fixer la face avant.
- Évitez de heurter la face avant.
- · Conservez la face avant à l'abri des températures élevées et de la lumière directe du soleil.

Détache de la face avant

Appuyez sur DETACH pour libérer la face avant.

Appuvez sur **DETACH**; le côté droit de la face avant se trouve libéré de l'appareil central.

2 Saisissez la face avant et retirez-la.


Saisissez le côté droit de la face avant et tirezla vers la gauche. La face avant sera détachée de l'appareil central.



Pose de la face avant

- 1 Placez la face avant bien à plat sur l'appareil central.
- Appuyez sur la face avant de manière qu'elle se loge fermement dans l'appareil central.

Description de l'appareil



Appareil central

1 Touche CLOCK

Appuyez sur cette touche pour modifier l'affichage de l'heure.

② Fente de chargement des disques Insérez un disque à lire.

③ Touche EJECT

Appuyez sur cette touche pour éjecter le CD que contient le lecteur de CD intégré.

4 Touche AUDIO

Appuyez sur cette touche pour choisir les diverses commandes de correction sonore.

5 Touche PAUSE

Appuyez sur cette touche pour mettre en service ou hors service la pause.

⑥ Touches ▲/▼/◄/▶

Appuyez sur ces touches pour exécuter les commandes d'accord manuel, avance rapide, retour rapide et recherche de plage musicale. Utilisées aussi pour contrôler les fonctions.

7 Touche LOUDNESS

Appuyez sur cette touche pour mettre en service, ou hors service, la correction physiologique.

(8) Touche DETACH

Appuyez sur cette touche pour retirer la face avant de l'appareil central.

9 Touche BAND

Appuyez sur cette touche pour choisir une des trois gammes FM ou la gamme AM, ou encore abandonner la commande des fonctions.

10 Touche LOCAL/BSM

Appuyez sur cette touche pour mettre en service ou hors service la fonction stations locales.

Maintenez cette touche enfoncée pour mettre en service ou hors service la fonction BSM.

11 Touches 1–6

Touches de présélection.

12 Touche SOURCE

Cet appareil est mis en service en sélectionnant une source. Appuyez sur cette touche pour parcourir les différentes sources disponibles.

13 VOLUME

Tournez ce bouton pour augmenter ou diminuer le niveau sonore.

14 Touche EO

Appuyez sur cette touche pour choisir les diverses courbes d'égalisation. ■

Mise en service, mise hors service

Mise en service de l'appareil et sélection d'une source

Vous pouvez sélectionner une source que vous voulez écouter. Pour passer au lecteur de CD intégré, chargez un disque dans l'appareil (reportez-vous à la page 26).

Appuyez sur SOURCE pour choisir une source.

Appuyez de manière répétée sur **SOURCE** pour choisir l'une après l'autre les sources suivantes:

Lecteur de CD intégré—Syntoniseur

Le fait de choisir une source met l'appareil en service.

Remarques


- Le lecteur de CD intégré ne sera pas activé s'il ne contient aucun disque.
- Si le fil bleu/blanc de l'appareil est relié à la prise de commande du relais de l'antenne motorisée du véhicule, celle-ci se déploie lorsque la source est mise en service. Pour rétracter l'antenne, mettez la source hors service.

Mise hors service de l'appareil

● Maintenez la pression sur SOURCE jusqu'à ce que l'appareil s'éteint. ■

Syntoniseur

Écoute de la radio



1 Indicateur de gamme

Il signale la gamme d'accord choisie, AM ou FM.

2 Indicateur de fréquence

Il indique la valeur de la fréquence d'accord.

③ Indicateur LOC

Indique quand l'accord automatique sur une station locale est en service.

4 Indicateur de stéréophonie (3)

Il signale que la station émet en stéréophonie.

5 Indicateur de numéro de présélection

Il indique le numéro de la présélection choisie.

1 Pour choisir le syntoniseur, appuyez sur SOURCE.

2 Utilisez VOLUME pour régler le niveau sonore.

3 Appuyez sur BAND pour choisir la gamme.

Appuyez sur **BAND** jusqu'à ce que la gamme désirée, **F1**, **F2**, **F3** en FM ou **AM** (PO/GO), soit affichée.

4 Pour effectuer un accord manuel, appuyez brièvement sur ◀ ou ▶.

5 Pour effectuer un accord automatique, appuyez continûment sur ◀ ou ▶ pendant environ une seconde puis relâcher.

Le syntoniseur examine les fréquences jusqu'à ce que se présente une émission dont la réception est jugée satisfaisante.

- Vous pouvez annuler l'accord automatique en appuyant brièvement sur ◀ ou ▶.
- Si vous appuyez sur ◀ ou ▶ et maintenez la pression, vous pouvez sauter des stations. L'accord automatique démarre dès que vous relâchez la touche.

Mise en mémoire et rappel des fréquences des stations

Grâce aux touches de présélection **1–6** vous pouvez aisément mettre en mémoire six fréquences que vous pourrez ultérieurement rappeler par une simple pression sur la touche convenable.

• Lorsque se présente une fréquence que vous désirez mettre en mémoire, maintenez la pression sur une des touches de présélection 1–6 jusqu'à ce que le numéro de la présélection cesse de clignoter.

Le nombre sur lequel vous avez appuyé clignote sur l'indicateur de numéro de présélection puis reste allumé. La fréquence de la station de radio sélectionnée a été enregistrée en mémoire.

Lorsque vous appuyez à nouveau sur cette même touche de présélection, la fréquence en mémoire est rappelée.



 Vous pouvez enregistrer en mémoire jusqu'à 18 stations FM, six pour chacune des trois gammes FM, et six stations AM.

Syntoniseur

 Vous pouvez également utiliser les touches ▲ et ▼ pour rappeler une fréquence mise en mémoire grâce aux touches de présélection
 1-6. ■

Accord sur les signaux puissants

L'accord automatique sur une station locale ne s'intéresse qu'aux émetteurs dont le signal reçu est suffisamment puissant pour garantir une réception de bonne qualité.

 Appuyez de façon répétée sur LOCAL/BSM pour mettre l'accord automatique sur une station locale en service ou hors service.

Quand l'accord automatique sur une station locale est en service, **LOC** s'affiche sur l'écran.

Mise en mémoire des fréquences des émetteurs les plus puissants

La fonction BSM (Mémoire des meilleures stations) vous permet d'utiliser automatiquement les touches de présélection **1–6** pour mémoriser les six fréquences des émetteurs les plus puissants, émetteurs que vous pouvez ultérieurement rappeler par une simple pression sur une de ces touches.

 La mise en mémoire de fréquences à l'aide de la fonction BSM peut provoquer le remplacement d'autres fréquences déjà conservées grâce aux touches 1-6.


Maintenez la pression sur LOCAL/BSM jusqu'à ce que la fonction BSM soit en service.

BSM commence à clignoter. Pendant que **BSM** clignote, les six stations d'émission plus fortes sont enregistrées dans les touches de présélection **1–6** dans l'ordre de la force du signal. Quand l'enregistrement est terminé, **BSM** cesse de clignoter.

■ Pour annuler la mise en mémoire, appuyez sur LOCAL/RSM ■

Lecteur de CD intégré

Écoute d'un CD



- Indicateur RPT
 Indique quand la répétition de lecture est en service.
- 2 **Indicateur de numéro de plage** Il indique la plage en cours de lecture.
- ③ Indicateur de temps de lecture Il indique le temps de lecture depuis le début de la plage en cours de lecture.
- 1 Introduisez un CD dans le logement pour CD.

La lecture commence automatiquement.

- Assurez-vous de mettre le côté étiquette du disque vers le haut.
- Après avoir introduit un CD, appuyez sur SOURCE pour choisir le lecteur de CD.
- Vous pouvez éjecter le CD en appuyant sur EJECT.
- 2 Utilisez VOLUME pour régler le niveau sonore.
- 3 Pour une avance rapide ou un retour rapide, appuyez sur ◀ ou ▶ et maintenez la pression.
- 4 Pour atteindre une plage précédente ou suivante, appuyez sur ◀ ou ▶.

Appuyer sur ► fait sauter au début de la plage suivante. Appuyer sur ◄ fait passer au début de la plage en cours. Appuyer une nouvelle fois fera passer à la plage précédente.

Remarques

 Le lecteur de CD intégré joue un CD standard 12 cm ou 8 cm (single) à la fois. N'utilisez pas un adaptateur pour jouer des CD 8 cm.

- N'introduisez aucun objet dans le logement pour CD autre qu'un CD.
- Si un message d'erreur tel que ERROR-11 s'affiche, reportez-vous à la page 32, Signification des messages d'erreur du lecteur de CD intégré.

Écoute des plages musicales dans un ordre quelconque

Les plages musicales du CD sont jouées dans un ordre quelconque, choisi au hasard.

 Appuyez de façon répétée sur 4 pour mettre alternativement en service ou hors service la lecture au hasard.

Quand la fonction lecture au hasard est en service, **RDM** est affiché sur l'écran. ■

Répétition de la lecture

La répétition de la lecture vous permet d'écouter à nouveau la même plage musicale.

 Appuyez sur 5 pour mettre alternativement en service ou hors service la répétition de la lecture.

Quand la fonction répétition de la lecture est en service, **RPT** est affiché sur l'écran.

■ La répétition de la lecture est automatiquement abandonnée dès que commence la recherche d'une plage musicale,une avance rapide ou un retour rapide. ■

Pause de la lecture d'un CD

La pause est un arrêt momentané de la lecture du CD.

 Appuyez de façon répétée sur PAUSE pour mettre la pause alternativement en service ou hors service.

Quand la fonction pause est en service, **PAUSE** est affiché sur l'écran.

Introduction aux réglages sonores



1 Indicateur CUSTOM

Indique quand la courbe d'égalisation personnalisée est sélectionnée actuellement.

② Affichage des réglages sonores Indique l'état des réglages sonores.

③ Indicateur FIE

Il indique que le renforcement de l'image avant est en service.

4 Indicateur LOUD

Apparaît sur l'afficheur quand la correction physiologique est en service.

• Appuyez sur AUDIO pour afficher le nom des fonctions audio.

Appuyez de manière répétée sur **AUDIO** pour choisir une des fonctions suivantes:

FAD (équilibre sonore)—EQ (égaliseur)

- —**LOUD** (correction physiologique)—**FIE** (optimiseur d'image sonore avant)—**SLA** (réglage du niveau sonore de la source)
- Si le syntoniseur FM a été choisi comme source, vous ne pouvez pas afficher la fonction SLA.
- Si vous ne réglez aucun paramètre de la fonction pendant environ 30 secondes, l'afficheur indique à nouveau l'état de la source.
- Appuyez sur **BAND** pour revenir à l'affichage de l'état de chaque source. ■

Réglage de l'équilibre sonore

Vous pouvez régler l'équilibre avant-arrière et droite-gauche de manière que l'écoute soit optimale quel que soit le siège occupé.

1 Appuyez sur AUDIO pour choisir FAD.

- Si le réglage d'équilibre a été effectué précédemment, **BAL** est affiché.
- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour régler l'équilibre sonore entre les haut-parleurs avant et arrière.

FAD F15 – FAD R15 sont les valeurs qui s'affichent tandis que l'équilibre entre les haut-parleurs avant et arrière se déplace de l'avant à l'arrière.

- **FAD 0** est le réglage convenable dans le cas où seulement deux haut-parleurs sont utilisés.
- 3 Appuyez sur ◀ ou ▶ pour régler l'équilibre sonore entre les haut-parleurs gauche et droit.

BAL L9 – BAL R9 sont les valeurs qui s'affichent tandis que l'équilibre entre les haut-par-leurs gauche et droit se déplace de la gauche à la droite.

Utilisation de l'égalisation

L'égalisation vous permet de corriger les caractéristiques sonores de l'habitacle du véhicule en fonction de vos goûts.

Rappel d'une courbe d'égalisation

Il existe six courbes d'égalisation enregistrées que vous pouvez rappeler facilement à n'importe quel moment. Voici une liste des courbes d'égalisation:

Afficheur	Courbe d'égalisation
SPR-BASS	Accentuation des graves
POWERFUL	Accentuation de la puissance
NATURAL	Sonorité naturelle
VOCAL	Chant
CUSTOM	Correction personnelle
EQ FLAT	Absence de correction

- CUSTOM est une courbe d'égalisation préréglée que vous avez créée.
- Quand EQ FLAT est sélectionné aucune addition ni correction n'est effectuée sur le son. Ceci est utile pour tester l'effet des courbes d'égalisation en basculant entre EQ FLAT et une courbe d'égalisation définie.

Appuyez sur EQ pour sélectionner l'égalisation.

Appuyez de manière répétée sur **EQ** pour choisir l'un des réglages d'égalisation suivants : **SPR-BASS—POWERFUL—NATURAL— VOCAL—CUSTOM—EQ FLAT**

Réglage des courbes d'égalisation

Vous pouvez ajuster le réglage de la courbe d'égalisation sélectionnée selon vos désirs. Les réglages de la courbe d'égalisation ajustée sont mémorisés dans **CUSTOM**.

- Si vous effectuez des modifications alors qu'une courbe autre que **CUSTOM** est sélectionnée, la courbe nouvellement réglée remplacera alors la précédente et une nouvelle courbe **CUSTOM** apparaîtra sur l'afficheur lorsque vous sélectionnerez la courbe de l'égaliseur.
- 1 Appuyez sur AUDIO pour choisir EQ.

2 Appuyez sur ◀ ou ▶ pour choisir la bande de l'égaliseur à régler.

EQ-L (bas)—EQ-M (moyen)—EQ-H (élevé)


3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour régler l'amplitude de la bande d'égalisation.

Les valeurs **+6** – **-6** s'affichent tandis que le niveau augmente ou diminue.

 Vous pouvez ensuite choisir une autre bande d'égalisation et régler son amplitude.

Réglage fin de la courbe d'égalisation

Vous pouvez ajuster la fréquence centrale et le facteur Q (caractéristiques de la courbe) de chacune des bandes de fréquence actuellement sélectionnée (**EO-L/EO-M/EO-H**).



- Si vous effectuez des modifications alors qu'une courbe autre que **CUSTOM** est sélectionnée, la courbe nouvellement réglée remplacera alors la précédente et une nouvelle courbe **CUSTOM** apparaîtra sur l'afficheur lorsque vous sélectionnerez la courbe de l'égaliseur.
- 1 Appuyez sur AUDIO et maintenez l'appui jusqu'à ce que la fréquence et le facteur Q (par exemple F- 80 Q 1W) apparaisse sur l'afficheur.

2 Appuyez sur AUDIO pour choisir la plage que vous voulez régler.

Basse-Moyenne-Élevée

3 Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner la fréquence désirée.

Basse : **40—80—100—160** (Hz) Moyenne : **200—500—1k—2k** (Hz) Elevée : **3k—8k—10k—12k** (Hz)

4 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le facteur Q désiré. 2N—1N—1W—2W ■

Réglage de la correction physiologique

La correction physiologique a pour objet d'accentuer la basse et les aigus à bas niveaux d'écoute.

- 1 Appuyez sur AUDIO pour choisir LOUD.
- 2 Appuyez sur ▲ pour mettre en service la correction physiologique.

L'indicateur **LOUD** s'affiche.

- Appuyez sur **v** pour mettre hors service la correction physiologique.
- Vous pouvez également mettre en service, ou hors service, la correction physiologique en appuyant sur LOUDNESS.
- 3 Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner le niveau désiré.

LOW (bas)—MID (moyen)—HI (élevé) ■

Optimiseur d'image sonore avant (F.I.E.)

La fonction F.I.E. (optimiseur d'image sonore avant) est une méthode simple pour améliorer l'image sonore à l'avant en coupant les médiums et les aigus des haut-parleurs arrières, limitant ainsi leur émission aux basses fré-

quences. Vous pouvez sélectionner la fréquence que vous voulez couper.



Lorsque la fonction F.I.E. est désactivée, les hautparleurs arrières émettent toutes les fréquences, pas seulement les sons graves. Vous devez donc réduire le volume avant de désactiver la fonction F.I.E. pour éviter une augmentation brutale du niveau sonore.

- 1 Appuyez sur AUDIO pour choisir FIE.
- 2 Appuyez sur ▲ pour mettre en service la fonction F.I.E.
- Appuyez sur ▼ pour mettre hors service la fonction ELE.
- 3 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour choisir la fréquence souhaitée.

100—160—250 (Hz)



- Après avoir mis en service la fonction F.I.E., utilisez le réglage de l'équilibre sonore (reportez-vous à la page 27) et réglez le volume des haut-parleurs avants et arrières jusqu'à ce qu'ils soient équilibrés.
- Mettez la fonction F.I.E. hors service si vous utilisez un système à 2 haut-parleurs.

Ajustement des niveaux des sources

L'ajustement des niveaux des sources au moyen de la fonction SLA, évite que ne se produisent de fortes variations d'amplitude sonore lorsque vous passez d'une source à l'autre.

- Les réglages sont basés sur le niveau du signal FM qui, lui, demeure inchangé.
- Le niveau du syntoniseur AM peut également être réglé à l'aide de cette fonction.
- 1 Comparez le niveau du volume du syntoniseur FM au niveau de la source que vous voulez régler.
- 2 Appuyez sur AUDIO pour choisir SLA.
- 3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour régler le volume de la source.

SLA +4 – SLA –4 sont les valeurs affichées tandis que le niveau de la source augmente ou diminue.

Autres fonctions

Réglage de l'horloge

Utilisez ces instructions pour régler l'horloge.

- 1 Maintenez la pression sur SOURCE jusqu'à ce que l'appareil s'éteint.
- 2 Appuyez sur la touche AUDIO et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que l'horloge apparaisse sur l'afficheur.
- 3 Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner le segment de l'affichage de l'horloge que vous voulez régler.

Appuyer sur ◀ ou ► sélectionnera un segment de l'affichage de l'horloge:

Heure-Minute

La partie sélectionnée clignote sur l'affichage de l'horloge.



4 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour régler l'horloge.

Appuyer sur ▲ augmente la valeur du réglage heure ou minute choisi. Appuyer sur ▼ diminue la valeur du réglage heure ou minute choisi.

- Pour annuler le réglage de l'heure, appuyez sur **BAND**.
- Vous pouvez également annuler le réglage de l'heure en maintenant AUDIO enfoncée jusqu'à ce que l'appareil se mette hors service.

Mise en service ou hors service de l'affichage de l'horloge

Vous pouvez mettre l'affichage de l'horloge en service ou hors service.

Appuyez sur CLOCK pour mettre l'affichage de l'horloge en service ou hors service.

Chaque pression sur **CLOCK** provoque l'affichage de l'horloge ou son extinction.

■ L'affichage de l'horloge disparaît momentanément quand une autre opération est réalisée; il apparaît à nouveau 20 secondes plus tard. 🗐

Informations complémentaires

Signification des messages d'erreur du lecteur de CD intégré

Quand vous contactez votre distributeur ou le Service d'entretien agréé par Pioneer le plus proche, n'oubliez pas de noter le message d'erreur.

17, 30 ERROR-11, 12, Disque rayé Utilisez un autre disque. ERROR-10, 11, Anomalie électrique ou mécanique de la clé ou choisissez une autre source puis revenez au lecteur de CD. ERROR-44 Toutes les plages Utilisez un autre disque. Mettez et coupez contact au moyer de la clé ou choisissez une autre source puis revenez au lecteur de CD.	Message	Causes possi- bles	Action corrective
17, 30 disque. ERROR-10, 11, Anomalie électrique ou mécanique de la clé ou choisissez une autre source puis revenez au lecteur de CD. ERROR-44 Toutes les plages Utilisez un autre		Disque sale	Nettoyez le disque.
12, 17, 30, A0 trique ou mécanique contact au moyer de la clé ou choisissez une autre source puis revenez au lecteur de CD. ERROR-44 Toutes les plages Utilisez un autre		Disque rayé	
Zimed: I leaded lee plages Simed an addit		trique ou méca-	sissez une autre source puis reve- nez au lecteur de
ignorées	ERROR-44	musicales sont	Utilisez un autre disque.



 N'utilisez que les disques portant la marque Compact Disc Digital Audio ci-dessous.



 Utilisez seulement des CD normaux, circulaires. L'utilisation de disques ayant une forme irrégulière non circulaire peut provoquer un blocage du lecteur de CD ou rendre la lecture incorrecte.





- Examinez tous les CDs à la recherche de fentes ou de rayures, et vérifiez s'ils ne sont pas gondolés. Les CDs qui présentent des fentes, des rayures, ou qui sont gondolés, peuvent ne pas être lus correctement. Ne les utilisez pas.
- Pendant la manipulation des disques, évitez de toucher leur face gravée (face ne portant aucune indication).
- Rangez les disques dans leur coffret dès que vous ne les écoutez plus.
- Conservez les disques à l'abri de la lumière directe du soleil et ne les exposez pas à des températures élevées.
- Ne posez aucune étiquette à la surface des disques, n'écrivez pas sur un disque, n'appliquez aucun agent chimique sur un disque.
- Pour nettoyer un CD, essuyez le disque avec un chiffon doux en partant du centre vers l'extérieur.



Informations complémentaires

- Si le chauffage est utilisé en période de froid, de l'humidité peut se former sur les composants à l'intérieur du lecteur de CD. La condensation peut provoquer un fonctionnement incorrect du lecteur de CD. Si vous pensez qu'il y a un problème de condensation éteignez le lecteur de CD pendant une heure environ pour lui permettre de sécher et essuyez les disques humides, le cas échéant, avec un tissu doux.
- Les cahots de la route peuvent interrompre la lecture d'un CD.

- d'attente avant la lecture est beaucoup plus long qu'avec un CD ou un CD-R.
- Lisez attentivement les notes qui concernent les CD-R/CD-RW avant de les utiliser.

Disgues CD-R et CD-RW

- Quand vous utilisez des disques CD-R/CD-RW, la lecture n'est possible qu'avec des disques qui ont été finalisés.
- La lecture de disques CD-R/CD-RW enregistrés sur un enregistreur de CD musical ou un ordinateur personnel peut ne pas être possible à cause des caractéristiques du disque, de rayures ou de poussière sur le disque, ou de saleté, de condensation, etc. sur la lentille de l'appareil.
- La lecture de disques enregistrés sur un ordinateur personnel peut ne pas être possible, selon les paramètres de l'application et l'environnement. Enregistrez les disques avec le bon format. (Pour les détails, contactez le fabricant de l'application.)
- La lecture de disques CD-R/CD-RW peut devenir impossible en cas d'exposition directe à la lumière solaire, de températures élevées, ou en raison des conditions de stockage dans le véhicule.
- Cet appareil tient compte des informations de saut de plage musicale gravées sur un CD-R/CD-RW. Les plages musicales contenant ces informations sont automatiquement ignorées.
- Lorsque vous introduisez un CD-RW dans cet appareil, vous constatez que le temps

Informations complémentaires

Caractéristiques techniques

Gánáralitás

14,4 V DC (10,8 - 15,1 V ac-
ceptable)
Pôle négatif
10,0 A
178 × 50 × 157 mm
188 × 58 × 19 mm
178 × 50 × 162 mm
170 × 48 × 14 mm

Poids 1,3 kg

Audio Puissance de sortie continue: 20 W par canal, minimum, sur 4 Ohms, les deux canaux étant excitées, entre 50 et 15,000 Hz, avec une DHT ne dépassant pas 5%. Puissance de sortie maximale45 W × 4 Impédance de charge 4Ω (4 à 8Ω acceptable) Niveau de sortie max/impédance de sortie de la sortie préamp2,2 V/1 kΩ Égaliseur (Égaliseur paramétrique à 3 bandes) : Basse Fréquence 40/80/100/160 Hz Facteur Q 0,35/0,59/0,95/1,15 (+6 dB si amplifié) Gain ±12 dB Moyenne Fréquence 200/500/1k/2k Hz si amplifié) Gain ±12 dB Élevée Fréquence3,15k/8k/10k/12,5k Hz Facteur Q 0,35/0,59/0,95/1,15 (+6 dB si amplifié) Gain ±12 dB Correction physiologique Faible+3,5 dB (100 Hz), +3 dB (10

Moyen+10 dB (100 Hz), +6,5 dB (10 kHz) Fort+11 dB (100 Hz), +11 dB (10 kHz) (volume: -30 dB)

Lecteur de CD

Système	Compact Disc Digital Audio
Disques utilisables	Disques compacts
Format du signal:	
Fréquence d'échantillo	nnage
	44,1 kHz
Nombre de bits de qua	ntification
	16; quantification linéaire
Réponse en fréquence	5 – 20.000 Hz (±1 dB)
Rapport signal/bruit	94 dB (1 kHz) (Réseau
	IHF-A)
Dynamique	92 dB (1 kHz)
Nombre de voies	2 (stéréo)

Gamme de fréquence 87,9 - 107,9 MHz

Syntoniseur FM

Sensibilité utile
S/B: 30 dB)
Seuil de sensibilité 50 dB 10 dBf (0,9 μ V/75 Ω , mono)
Rapport signal/bruit75 dB (Réseau IHF-A)
Distorsion
réo)
0,1 % (à 65 dBf, 1 kHz,
mono)
Réponse en fréquence 30 – 15.000 Hz (±3 dB)
Séparation stéréophonique
45 dB (à 65 dBf, 1 kHz)
Sélectivité
Intermodulation trois signaux (niveau de signal désiré)
30 dBf (niveau deux signaux

non désirés: 100 dBf)

Syntoniseur AM

Gamme de fréquence	. 530 – 1.710 kHz (10 kHz)
Sensibilité utile	. 18 μV (S/B: 20 dB)
Rapport signal/bruit	. 65 dB (Réseau IHF-A)



Les caractéristiques et la présentation peuvent être modifiées sans avis préalable à fin d'amélioration.

Contenido

Gracias por haber comprado este producto Pioneer.

Lea con detenimiento estas instrucciones sobre el funcionamiento del aparato, para que pueda darle el mejor uso posible. *Una vez que las haya leído, guarde este manual en un lugar seguro para consultarlo en el futuro.*

Mantes de comenzar

Acerca de esta unidad **36**Servicio posventa para productos
Pioneer **36**

Registro del producto 36

Protección del producto contra robo 37

- Extracción de la carátula 37
- Colocación de la carátula 37

12 Qué es cada cosa

Unidad principal 38

1 Encendido y apagado

Encendido de la unidad y selección de una fuente 39

Apagado de la unidad 39

M Sintonizador

Para escuchar la radio 40

Almacenamiento y llamada de frecuencias 40

Sintonización de señales fuertes 41

Almacenamiento de las frecuencias de radio más fuertes 41

15 Reproductor de CD incorporado

Reproducción de un CD 42
Reproducción de las pistas en un orden aleatorio 42

Repetición de reproducción **42**Pausa de la reproducción de un CD **43**

(1) Ajustes de audio

Introducción a los ajustes de audio 44
Uso del ajuste del balance 44
Uso del ecualizador 44

- Llamada de las curvas de ecualización 44
- Ajuste de las curvas de ecualización 45

 Ajuste preciso de las curvas de ecualización 45

Ajuste de la sonoridad 46

Mejora de imagen frontal (F.I.E.) 46
Aiuste de los niveles de la fuente 46

O Otras funciones

Ajuste del reloj 47

Activación y desactivación de la visualización del reloj 47

Información adicional

Comprensión de los mensajes de error del reproductor de CD incorporado 48
Reproductor de CD y cuidados 48
Discos CD-R/CD-RW 49
Especificaciones 50

Antes de comenzar

Acerca de esta unidad

Las frecuencias del sintonizador de esta unidad están asignadas para su uso en América del norte. El uso en otras áreas puede causar una recepción deficiente.



PRECAUCIÓN

- No permita que esta unidad entre en contacto con líquidos, ya que ello puede producir una descarga eléctrica. Además, el contacto con líquidos puede causar daños en la unidad, humo y recalentamiento.
- Conserve este manual a mano para que pueda consultar los procedimientos de operación y las precauciones cuando sea necesario.
- Mantenga siempre el volumen lo suficientemente bajo como para que pueda escuchar los sonidos que provienen del exterior del vehículo.
- Proteja esta unidad de la humedad.
- Si se desconecta o se descarga la batería, la memoria preajustada se borrará y deberá reprogramarla.

Servicio posventa para productos Pioneer

Póngase en contacto con el revendedor o distribuidor al que compró este producto para obtener el servicio posventa (incluidas las condiciones de garantía) o cualquier otra información. En caso de que no esté disponible la información necesaria, póngase en contacto con las empresas enumeradas abajo. No envíe su producto para su reparación a las empresas cuyas direcciones se indican abajo sin haberse puesto antes en contacto con ellas.

EE.UU.

Pioneer Electronics (USA) Inc. CUSTOMER SUPPORT DIVISION P.O. Box 1760 Long Beach, CA 90801-1760 800-421-1404

CANADÁ

Pioneer Electronics of Canada, Inc. CUSTOMER SATISFACTION DEPARTMENT 300 Allstate Parkway Markham, Ontario L3R OP2 1-877-283-5901

Para obtener información sobre la garantía, véase la hoja de Garantía limitada adjunta a este producto.

Registro del producto

Visítenos en el siguiente sitio:



- 1 Registre su producto. Conservaremos los datos de su compra archivados para que pueda consultar esta información en el caso de que deba efectuar un reclamo al seguro ante una eventualidad tal como pérdida o robo.
- 2 Reciba informes actualizados sobre los últimos productos y tecnologías.
- 3 Descargue manuales de instrucciones, solicite catálogos de productos, busque nuevos productos y disfrute de muchos beneficios más.

Protección del producto contra robo

Se puede extraer la carátula de la unidad principal como medida antirrobo.

1mportante

- Nunca presione ni sujete el display y los botones con fuerza excesiva al extraer o colocar la carátula
- Evite someter la carátula a impactos excesivos
- Mantenga la carátula fuera del alcance de la luz solar directa y no la exponga a altas temperaturas.

Extracción de la carátula

1 Presione DETACH para soltar la carátula.

Presione **DETACH** y el lado derecho del panel se suelta de la unidad principal.

2 Tome la carátula y extráigala.


Tome el lado derecho de la carátula y tire de él hacia la izquierda. La carátula saldrá de la unidad principal.



Colocación de la carátula

- 1 Coloque la carátula de modo plano contra la unidad principal.
- 2 Presione la carátula hacia la cara de la unidad principal hasta que se asiente firmemente. •

Oué es cada cosa



Unidad principal

1) Botón CLOCK

Presione este botón para cambiar a la visualización del reloj.

2 Ranura de carga de discos

Introduzca el disco para reproducirlo.

3 Botón EJECT

Presione este botón para expulsar un CD del reproductor de CD incorporado.

(4) Botón AUDIO

Presione este botón para seleccionar los diversos controles de calidad del sonido.

⑤ Botón PAUSE

Presione este botón para activar o desactivar la pausa.

6 Botones ▲/▼/◄/▶

Presione estos botones para utilizar los controles de sintonización por búsqueda manual, avance rápido, retroceso y búsqueda de pista. También se usan para controlar las funciones.

(7) Botón LOUDNESS

Presione este botón para activar o desactivar la sonoridad.

8 Botón DETACH

Presione este botón para extraer la carátula de la unidad principal.

9 Botón BAND

Presione este botón para seleccionar entre tres bandas FM y una banda AM, y para cancelar el modo de control de funciones.

10 Botón LOCAL/BSM

Presione para activar o desactivar la función local.

Mantenga presionado para activar o desactivar la función BSM.

11) Botones 1–6

Presione para la sintonización preajustada.

12 Botón SOURCE

Esta unidad se enciende al seleccionar una fuente. Presione este botón para visualizar todas las fuentes disponibles.

13 VOLUME

Haga girar el control para aumentar o disminuir el volumen.

(14) Botón EO

Presione este botón para seleccionar las diversas curvas de ecualización.

Encendido y apagado

Encendido de la unidad y selección de una fuente

Puede seleccionar la fuente que desea escuchar. Para cambiar al reproductor de CD incorporado, coloque un disco en la unidad (consulte la página 42).

Presione SOURCE para seleccionar una fuente.

Presione **SOURCE** repetidamente para cambiar entre las siguientes fuentes:

Lector de CD incorporado—Sintonizador Cuando se selecciona una fuente, la unidad se enciende.

Notas


- · Si no hay un disco cargado en la unidad, la fuente no cambiará al lector de CD incorpora-
- · Si el cable azul/blanco de esta unidad está conectado al control del terminal de antena del vehículo, la antena se extiende cuando se enciende el equipo. Para retraer la antena, apaque el equipo.

Apagado de la unidad

 Presione SOURCE y mantenga presionado hasta que se apaque la unidad.

Sintonizador

Para escuchar la radio



1) Indicador de banda

Muestra la banda en que la radio está sintonizada: AM o FM.

2 Indicador de frecuencia

Muestra la frecuencia en que la radio está sintonizada.

③ Indicador LOC

Aparece cuando la sintonización por búsqueda local está activada.

4 Indicador de estéreo (3)

Muestra que la frecuencia seleccionada se está transmitiendo en estéreo.

- ⑤ Indicador del número de presintonía Muestra la memoria seleccionada.
- 1 Presione SOURCE para seleccionar el sintonizador.
- 2 Utilice VOLUME para ajustar el nivel de sonido.

3 Presione BAND para seleccionar una banda.

Presione **BAND** hasta que visualice la banda deseada: **F1. F2. F3** para FM o **AM**.

4 Para utilizar la sintonización manual, presione brevemente ◀ o ▶.

5 Para utilizar la sintonización por búsqueda, presione ◀ o ▶ y mantenga presionado durante aproximadamente un segundo, y libere el botón.

El sintonizador explorará las frecuencias hasta que encuentre una emisora con señales de suficiente intensidad como para asegurar una buena recepción.

- Se puede cancelar la sintonización por búsqueda presionando brevemente \blacktriangleleft o \blacktriangleright .
- Si presiona ◀ o ► y mantiene presionado, podrá saltar las emisoras. La sintonización por búsqueda comienza inmediatamente después de que libera el botón.

Almacenamiento y llamada de frecuencias

Si se presiona cualquiera de los botones de ajuste de presintonías **1–6**, se pueden almacenar con facilidad hasta seis frecuencias de emisoras para llamarlas con posterioridad presionando un solo botón.

• Cuando encuentre la frecuencia que desea almacenar en la memoria, presione uno de los botones de ajuste de presintonías 1–6 y manténgalo presionado hasta que el número de presintonía deje de destellar.

El número seleccionado destellará en el indicador del número de presintonía y quedará iluminado. Se ha almacenado en la memoria la frecuencia de la emisora de radio seleccionada.

La próxima vez que presione el mismo botón de ajuste de presintonías, la memoria recordará la frecuencia de la emisora.

Sintonizador

Notas

- Se pueden almacenar en la memoria hasta 18 emisoras FM, seis por cada una de las tres bandas FM, y seis emisoras AM.
- También se pueden usar los botones ▲ y ▼ para llamar las frecuencias de las emisoras de radio asignadas a los botones de ajuste de presintonías 1-6.

Sintonización de señales **fuertes**

La sintonización por búsqueda local le permite sintonizar sólo las emisoras de radio con señales lo suficientemente fuertes como para asegurar una buena recepción.

Presione LOCAL/BSM repetidamente para activar o desactivar la sintonización por búsqueda local.

Cuando la sintonización por búsqueda local está activada, en el display aparece LOC.

Almacenamiento de las frecuencias de radio más **fuertes**

La función BSM (memoria de las mejores emisoras) le permite almacenar automáticamente seis frecuencias de las emisoras más fuertes en los botones de ajuste de presintonías 1-6. Una vez almacenadas, podrá sintonizar esas frecuencias presionando un solo botón.

 Al almacenar frecuencias con la función. BSM, se pueden reemplazar las frecuencias que ha almacenado con los botones 1-6.

Presione LOCAL/BSM y mantenga presionado hasta que se active la función RSM


BSM comienza a destellar, Mientras BSM está destellando, las seis frecuencias de las emisoras más fuertes se almacenarán en los botones de ajuste de presintonías 1-6, ordenadas según la intensidad de las señales. Una vez finalizada la operación, **BSM** deja de destellar.

 Para cancelar el proceso de almacenamiento. presione LOCAL/BSM.

05

Reproductor de CD incorporado

Reproducción de un CD



Indicador RPT

Aparece cuando la repetición de reproducción está activada.

② Indicador de número de pista

Muestra la pista que se está reproduciendo actualmente.

- ③ Indicador de tiempo de reproducción Muestra el tiempo transcurrido de reproducción de la pista actual.
- 1 Introduzca un CD por la ranura de carga de CD.

La reproducción comenzará automáticamente.

- Asegúrese de que el lado de la etiqueta del disco esté hacia arriba.
- Después de colocar un CD, presione SOURCE para seleccionar el reproductor de CD incorporado.
- Se puede expulsar un CD presionando **EJECT**.
- 2 Utilice VOLUME para ajustar el nivel de sonido.
- 3 Para realizar el avance rápido o retroceso, presione ◀ o ▶ y mantenga presionado.
- 4 Para saltar y retroceder o avanzar hasta otra pista, presione ◀ o ▶.

Al presionar ► se salta al comienzo de la siguiente pista. Al presionar una vez el botón ◄, se salta al comienzo de la pista actual. Si se vuelve a pulsar este botón, se saltará a la pista anterior.

Motas

- El reproductor de CD incorporado tiene capacidad para un solo CD estándar de 12 cm u 8 cm (simple) por vez. No utilice un adaptador al reproducir discos de 8 cm.
- No coloque ningún otro elemento que no sea un CD en la ranura de carga de CD.
- Si aparece un mensaje de error como ERROR-11, consulte Comprensión de los mensajes de error del reproductor de CD incorporado en la página 48.

Reproducción de las pistas en un orden aleatorio

La reproducción aleatoria le permite reproducir las pistas del CD en un orden aleatorio.

• Presione 4 repetidamente para activar o desactivar la reproducción aleatoria.

Cuando la repetición aleatoria está activada, en el display aparece ${\bf RDM}$. \blacksquare

Repetición de reproducción

La repetición de reproducción le permite escuchar la misma pista de nuevo.

 Presione 5 repetidamente para activar o desactivar la repetición de reproducción.

Cuando la repetición de reproducción está activada, en el display aparece **RPT**.

 Si se realiza una búsqueda de pista o el avance rápido/retroceso, la repetición de reproducción se cancelará automáticamente.

Reproductor de CD incorporado

Pausa de la reproducción de un CD


La pausa le permite detener temporalmente la reproducción del CD.

Presione PAUSE repetidamente para activar o desactivar la pausa.

Cuando la pausa está activada, en el display aparece PAUSE.

Ajustes de audio

Introducción a los ajustes de audio



1 Indicador CUSTOM

Aparece cuando se selecciona la curva de ecualización personalizada.

② Visualización de audio

Muestra el estado de los ajustes de audio.

3 Indicador FIE

Aparece cuando la función de mejora de imagen frontal está activada.

(4) Indicador LOUD

Aparece en el display cuando se activa la sonoridad.

Presione AUDIO para visualizar los nombres de las funciones de audio.

Presione **AUDIO** repetidamente para cambiar entre las siguientes funciones de audio: **FAD** (ajuste del balance)—**EQ** (ecualizador)

—**LOUD** (sonoridad)—**FIE** (mejora de imagen frontal)—**SLA** (ajuste del nivel de fuente)

- Cuando se seleccione el sintonizador de FM como fuente, no se puede cambiar a **SLA**.
- Si no se utiliza la función de audio en unos 30 segundos, el display volverá automáticamente a la visualización de la fuente.
- \blacksquare Para volver a la visualización de cada fuente, presione $\textbf{BAND}.\,\blacksquare$

Uso del ajuste del balance

Se puede seleccionar el ajuste de fader/balance que proporciona un entorno de audio ideal en todos los asientos ocupados.

1 Presione AUDIO para seleccionar FAD.

• Si el balance se ajustó con anterioridad, se visualizará **BAL**.

2 Presione ▲ o ▼ para ajustar el balance entre los altavoces delanteros/traseros.

Se visualiza **FAD F15 – FAD R15** mientras el balance entre los altavoces delanteros/traseros se mueve desde adelante hacia atrás.

■ FAD 0 es el ajuste apropiado cuando se usan sólo dos altavoces

3 Presione ◀ o ▶ para ajustar el balance entre los altavoces izquierdos/derechos.

Se visualiza **BAL L9** – **BAL R9** mientras se mueve el balance entre los altavoces izquierdos/derechos desde la izquierda hacia la derecha.

Uso del ecualizador

El ecualizador le permite ajustar la ecualización de acuerdo con las características acústicas del interior del automóvil.

Llamada de las curvas de ecualización

Hay seis curvas de ecualización almacenadas que se pueden llamar con facilidad en cualquier momento. A continuación se ofrece una lista de las curvas de ecualización:

Visualización	Curva de ecualización
SPR-BASS	Supergraves
POWERFUL	Potente

Ajustes de audio

Visualización	Curva de ecualización
NATURAL	Natural
VOCAL	Vocal
CUSTOM	Personalizada
EQ FLAT	Plana

- **CUSTOM** es una curva de ecualización ajustada creada por el usuario.
- Cuando se selecciona EQ FLAT, no se introduce ningún suplemento o corrección al sonido. Esto es útil para verificar el efecto de las curvas de ecualización cambiándose alternativamente entre EQ FLAT y otra curva de ecualización definida.

Presione EQ para seleccionar el ecualizador.

Presione **EQ** repetidamente para cambiar entre las siguientes opciones:

SPR-BASS—POWERFUL—NATURAL—VOCAL—CUSTOM—EQ FLAT

Ajuste de las curvas de ecualización

Puede configurar el ajuste de la curva de ecualización seleccionado según lo desee. Los ajustes de la curva de ecualización configurados se memorizan en **CUSTOM**.

- Si se realizan ajustes cuando hay seleccionada una curva distinta a CUSTOM, la curva recién ajustada reemplazará a la anterior. Aparecerá una nueva curva con CUSTOM en el display mientras se selecciona la curva de ecualización.
- 1 Presione AUDIO para seleccionar EQ.
- 2 Presione ◀ o ▶ para seleccionar la banda a ajustar.

EQ-L (bajo)—EQ-M (medio)—EQ-H (alto)


3 Presione ▲ o ▼ para ajustar el nivel de la banda de ecualización.

Se visualiza **+6** – **-6** mientras se aumenta o disminuye el nivel.

• Se puede seleccionar otra banda y ajustar su nivel.

Ajuste preciso de las curvas de ecualización

Se puede ajustar la frecuencia central y el factor Q (características de las curvas) de cada banda de curvas seleccionada (**EQ-L/EQ-M/EQ-H**).



- Si se realizan ajustes cuando hay seleccionada una curva distinta a CUSTOM, la curva recién ajustada reemplazará a la anterior. Aparecerá una nueva curva con CUSTOM en el display mientras se selecciona la curva de ecualización.
- 1 Presione AUDIO y mantenga presionado hasta que la frecuencia y el factor Q (p. ej., F- 80 Q 1W) aparezcan en el display.
- 2 Presione AUDIO para seleccionar la banda deseada para el ajuste.

Baja-Media-Alta

3 Presione **◄** o **▶** para seleccionar la frecuencia deseada.

Baja: **40—80—100—160** (Hz) Media: **200—500—1k—2k** (Hz) Alta: **3k—8k—10k—12k** (Hz)

Ajustes de audio

4 Presione ▲ o ▼ para seleccionar el factor Q deseado.

2N—1N—1W—2W •

Ajuste de la sonoridad

La sonoridad compensa las deficiencias en las gamas de sonido bajas y altas cuando se escucha a un volumen bajo.

- 1 Presione AUDIO para seleccionar LOUD.
- **2** Presione ▲ para activar la sonoridad. Aparece el indicador LOUD.

Para desactivar la sonoridad, presione ▼.

- También se puede activar o desactivar la sonoridad presionando LOUDNESS.
- 3 Presione ◀ o ▶ para seleccionar el nivel deseado.

LOW (bajo)—MID (medio)—HI (alto)

Mejora de imagen frontal (F.I.E.)

La función F.I.E. (mejora de imagen frontal) es un método sencillo para mejorar la imagen frontal cortando la salida de la frecuencia de gamas medias y altas de los altavoces traseros y limitando su salida a las frecuencias de gamas bajas. Se puede seleccionar la frecuencia que se desea cortar.



Cuando se desactiva la función F.I.E., los altavoces traseros emiten el sonido de todas las frecuencias, no sólo los sonidos graves. Disminuya el volumen antes de desactivar la F.I.E. para evitar que el volumen aumente de repente.

- Presione AUDIO para seleccionar FIE.
- 2 Presione ▲ para activar la función F.I.E.
- Para desactivar la función F.I.E., presione ▼.
- 3 Presione **◄** o **▶** para seleccionar la frecuencia deseada.

100—160—250 (Hz)



Notas

- Después de activar la función F.I.E., utilice el ajuste del balance (consulte la página 44) y ajuste los niveles de volumen de los altavoces delanteros y traseros hasta que queden equilibrados.
- Desactive la función F.I.E. si utiliza un sistema de 2 altavoces. ■

Ajuste de los niveles de la fuente

La función SLA (ajuste del nivel de fuente) le permite ajustar el nivel de volumen de cada fuente para evitar cambios radicales en el volumen cuando se cambia entre las fuentes.

- Los ajustes se basan en el nivel de volumen del sintonizador de FM, que se mantiene inalterado.
- El nivel del volumen del sintonizador de AM también se puede regular con el ajuste del nivel de fuente.
- Compare el nivel de volumen del sintonizador de FM con el de la fuente que desea ajustar.
- 2 Presione AUDIO para seleccionar SLA.
- 3 Presione ▲ o ▼ para ajustar el volumen de la fuente.

Se visualiza **SLA +4 – SLA –4** mientras se aumenta o disminuye el volumen de la fuente.

Ajuste del reloj

Siga estas instrucciones para ajustar el reloj.

- 1 Presione SOURCE y mantenga presionado hasta que se apague la unidad.
- 2 Presione AUDIO y mantenga presionado hasta que el reloj aparezca en la pantalla.
- 3 Presione ◀ o ► para seleccionar el segmento de la visualización del reloj que desea ajustar.

Al presionar ◀ o ▶ se seleccionará un solo segmento de la visualización del reloj: Horas—Minutos

Al seleccionar las horas o los minutos de la visualización del reloj, los dígitos seleccionados destellarán.



4 Presione ▲ o ▼ para ajustar el reloj.

Al presionar ▲ se aumentarán los dígitos de las horas o los minutos seleccionados. Al presionar ▼ se disminuirán los dígitos de las horas o los minutos seleccionados.

- Para cancelar los ajustes del reloj, presione BAND.
- También se pueden cancelar los ajustes del reloj presionando AUDIO hasta que se apague el sistema.

Activación y desactivación de la visualización del reloj

Se puede activar y desactivar la visualización del reloj.

Presione CLOCK para activar o desactivar la visualización del reloj.

Cada vez que se presiona **CLOCK**, se activa o desactiva la visualización del reloj.

■ La visualización del reloj desaparece momentáneamente cuando se utilizan otras funciones, pero vuelve a aparecer después de 20 segundos. ■

Información adicional

Comprensión de los mensajes de error del reproductor de CD incorporado

Al comunicarse con su concesionario o el Servicio Técnico Oficial de Pioneer más próximo a su domicilio, asegúrese de tener escrito el mensaje de error.

Mensaje	Causa	Acción
ERROR-11, 12, 17, 30	Disco sucio	Limpie el disco.
ERROR-11, 12, 17, 30	Disco rayado	Reemplace el disco.
ERROR-10, 11, 12, 17, 30, A0	Problema eléctrico o mecánico	Cambie la llave de encendido del automóvil entre las posiciones de activación y desactivación, o cambie a una fuente diferente, y después vuelva a activar el reproductor de CD.
ERROR-44	Se saltan todas las pistas	Reemplace el disco.

Reproductor de CD y cuidados

 Utilice solamente CDs que lleven la marca Compact Disc Digital Audio que se muestra a continuación.



 Sólo utilice discos compactos normales y redondos. Si se coloca un CD de otra forma y no redondo, es posible que el CD se atasque en el reproductor o que no se reproduzca correctamente.





- Revise todos los discos compactos para ver si están agrietados, rayados o torcidos antes de reproducirlos. Es posible que los CD que se encuentran en estas condiciones no se reproduzcan correctamente. No utilice estos discos.
- Evite tocar la superficie grabada (sin impresión) cuando maneje los discos.
- Almacene los discos en sus cajas cuando no los utilice.
- Mantenga los discos fuera del alcance de la luz solar directa y no los exponga a altas temperaturas.
- No fije etiquetas, no escriba ni aplique sustancias químicas en la superficie de los discos.
- Para limpiar un CD, pásele un paño suave desde el centro hacia afuera.



- Si se usa un calefactor cuando hace frío, se puede condensar humedad en las piezas internas del reproductor de CD. La humedad condensada puede causar una falla del reproductor. En caso de que esto ocurra, apague el reproductor de CD durante alrededor de una hora para permitir que el reproductor se seque y limpie los discos húmedos con un paño suave para eliminar la humedad.
- Las vibraciones en las carreteras pueden interrumpir la reproducción de un CD.

Información adicional

Discos CD-R/CD-RW

- Cuando se utilizan discos CD-R/CD-RW, sólo se pueden reproducir los discos finalizados.
- Es posible que no se puedan reproducir los discos CD-R/CD-RW grabados en un grabador de CD de música o una PC debido a sus características, por las rayaduras o la suciedad que pueda tener el disco, o por la suciedad, condensación, etc. acumulada en el lente del producto.
- Es posible que no se puedan reproducir los discos grabados en una PC por los ajustes de la aplicación y el entorno utilizados. Grabe los discos con el formato correcto. (Para obtener información, póngase en contacto con el fabricante de la aplicación)
- Puede resultar imposible reproducir los discos CD-R/CD-RW en caso de exposición a la luz solar directa, altas temperaturas o debido a las condiciones de almacenamiento en el vehículo.
- Esta unidad es compatible con la función de salto de pista de discos CD-R/CD-RW. Las pistas con información de salto de pista se saltan automáticamente.
- Si se coloca un disco CD-RW en esta unidad, el tiempo de reproducción será mayor que el de un disco CD o CD-R convencional.
- Lea las precauciones que se incluyen con los discos CD-R/CD-RW antes de utilizarlos.

Información adicional

Especificaciones

Generales

Fuente de alimentación 14,4 V CC (10,8 - 15,1 V permisible) Sistema de conexión a tierra

......Tipo negativo Consumo máximo de corriente

......10.0 A Dimensiones (An \times Al \times Pr):

DIN

Bastidor 178 × 50 × 157 mm Cara anterior 188 × 58 × 19 mm

D

Bastidor 178 × 50 × 162 mm Cara anterior 170 × 48 × 14 mm

Peso1.3 ka

Audio

La potencia de salida continua es de 20 W por canal. mínima a 4 ohmios, ambos canales activados, 50 Hz a 15.000 Hz, con una distorsión armónica de no más del 5%.

Potencia de salida máxima

......45 W × 4

Impedancia de carga $4 \Omega (4 - 8 \Omega \text{ permisible})$ Nivel de salida máx. del preamplificador (Pre-out)/impedancia de salida2.2 V/1 kΩ

Ecualizador (ecualizador paramétrico de 3 bandas):

Baja

Frecuencia40/80/100/160 Hz si intensificado)

Ganancia ±12 dB

Media

Frecuencia 200/500/1k/2k Hz Factor Q 0.35/0.59/0.95/1.15 (+6 dB si intensificado)

Ganancia ±12 dB

Alta

Frecuencia 3,15k/8k/10k/12.5k Hz

si intensificado)

Ganancia ±12 dB

Contorno de sonoridad

Bajo+3,5 dB (100 Hz), +3 dB (10

Medio+10 dB (100 Hz), +6,5 dB (10 kHz)

Alto+11 dB (100 Hz), +11 dB (10 kHz) (volumen: -30 dB)

Reproductor de CD

SistemaSistema de audio de discos compactos

Discos utilizables Disco compacto

Formato de la señal:

Frecuencia de muestreo

......44.1 kHz

Número de bits de cuantificación

......16; lineal Características de la frecuencia

......5 – 20.000 Hz (±1 dB)

Relación de señal a ruido 94 dB (1 kHz) (red IHF-A)

Número de canales2 (estéreo)

Sintonizador de FM

Gama de frecuencias 87.9 - 107.9 MHz Sensibilidad utilizable 8 dBf (0,7 μ V/75 Ω , mono, Señal/ruido: 30 dB)

Umbral de silenciamiento a 50 dB

......10 dBf (0,9 μV/75 Ω, mono) Relación de señal a ruido 75 dB (red IHF-A)

reo)

0,1 % (a 65 dBf, 1 kHz, mono)

Respuesta de frecuencia 30 – 15.000 Hz (±3 dB)

Separación estéreo 45 dB (a 65 dBf, 1 kHz) Selectividad 80 dB (±200 kHz)

Intermodulación de tres señales (nivel de señal desea-

no deseados: 100 dBf)

Sintonizador de AM

Gama de frecuencias 530 - 1.710 kHz (10 kHz) Sensibilidad utilizable 18 µV (Señal/ruido: 20 dB) Relación de señal a ruido 65 dB (red IHF-A)



Las especificaciones y el diseño están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso.

Register your product at Enregistrez votre produit au Registre su producto en

http://www.pioneerelectronics.com

See "Product registration" page Voir la page "Enregistrement du produit" Consulte la página sobre "Registro del producto"

PIONEER CORPORATION

4-1, MEGURO 1-CHOME, MEGURO-KU, TOKYO 153-8654, JAPAN

PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.

P.O. Box 1540, Long Beach, California 90801-1540, U.S.A.

TEL: (800) 421-1404

PIONEER EUROPE NV

Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium TEL: (0) 3/570.05.11

PIONEER ELECTRONICS ASIACENTRE PTE. LTD.

253 Alexandra Road, #04-01, Singapore 159936

TEL: 65-6472-7555

PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY. LTD.

178-184 Boundary Road, Braeside, Victoria 3195, Australia

TEL: (03) 9586-6300

PIONEER ELECTRONICS OF CANADA, INC.

300 Allstate Parkway, Markham, Ontario L3R OP2, Canada

TEL: 1-877-283-5901

PIONEER ELECTRONICS DE MEXICO, S.A. de C.V.

Blvd.Manuel Avila Camacho 138 10 piso

Col.Lomas de Chapultepec, Mexico, D.F. 11000

TEL: 55-9178-4270

先鋒股份有限公司

總公司: 台北市中山北路二段44號13樓

電話: (02) 2521-3588

先鋒電子(香港)有限公司

香港九龍尖沙咀海港城世界商業中心

9樓901-6室

電話: (0852) 2848-6488

Published by Pioneer Corporation. Copyright © 2004 by Pioneer Corporation. All rights reserved.

Publié par Pioneer Corporation. Copyright © 2004 par Pioneer Corporation. Tous droits réservés.

Printed in China Imprimé en Chine <YRD5013-A/U> UC